



## Vejledning

### Krakelering

1. Brug et stykke fiberpapir 1½ - 2mm. tykt og ca. 1cm. større end det glas du vil krakelere.
2. Strø et lag pulverfarve meget jævnt ud over fiberpapiret ca. 2mm. tykt med en fin sigte.
3. Fugt med vand i en sprayflaske, brug cirkelbevægelser udefra og ind mod midten, bliv ved til pulverfarven hænger meget lidt på fingerene ved et let tryk.  
Hvis der kommer små søer – kom da et stykke papir (toilet/køkkenrulle) over og sug søerne op.
4. Strø derefter et nyt lag pulverfarve på, gerne i en ny farve, på ca. 1mm. tykkelse.
5. Lad det hvile i ca. 5-10 min. Prøv at bøje et hjørne lidt nedad, hvis det krakelerer (revner) i et rent snit og du kan se fiberpapiret tydeligt igennem så er det klar. Hvis det virker uldent og du kan ikke se fiberpapiret, er det for vådt). Vent eller tryk/sug vand op med papir.
6. Når pulveret er klar bøjes fiberpapiret med pulverfarve på for at danne krakeleringerne – op og ned, på kryds og tværs – til det ønskede resultat opnås.
7. Læg fiberpapiret med din krakelering i ovnen, kom dit renvaskede glas ovenpå, og brænd arbejdet ved ca. 820 grader. Holdetid 10 min.